

## CONFIGURACIONES GENERALES Y CONEXIONES ELÉCTICAS. VIRDI AC-2200

Manuales operacionales para usuario final	Página: 2
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### INDICE DEL MANUAL

0	introducción	3
II	<u>configuraciones generales de red para dispositivos</u> <u>biométricos</u>	4
VI	Descripción de la pantalla (Durante la operación)	5
VII	Iconos de advertencia	6
VIII	Tipos de Autenticación	7
IX	Configuraciones de su entorno	8
х	Configuración de idioma	9
XI	Conexión IP	11
XII	Extender la cadena de caracteres para el Núm. De empleados	16
XII	Dar de alta a un usuario	18
XII	Validación de interconexión de dispositivos biométricos	21



Manuales operacionales para usuario final	Página: 3
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Introducción

En este manual se describen los procedimientos para la correcta configuración inicial de las tecnologías biométricas de la marca Virdi y su integración con los sistemas de control de asistencia Ingressio en la nube y cliente servidor así como los procedimientos técnicos para la integración de los dispositivos biométricos con otros componentes electro-mecánicos compatibles para el control de accesos y otras funcionalidades.

Consideraciones:

- En este manual se describen configuraciones eléctricas las cuales son extraídas de los manuales de fabricante y estas se deben valorar y ejecutar por personal calificado para dichas actividades.
- La marca Ingressio México S.A. de C.V no se hace responsable de daños ocasionados a dispositivos biométricos por la incorrecta aplicación de esta información.



Manuales operacionales para usuario final	Página: 4
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Configuraciones generales de red para dispositivos biométricos.

En este módulo se describen los procesos para la configuración básica de parámetros generales y de red para el dispositivo biométrico Virdi AC-2200

Descripción del dispositivo biométrico AC-2200





Manuales operacionales para usuario final	Página: 5
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

### Descripción de la pantalla (Durante la operación)

#### Descripcion de teclas de función

F1	- Se utiliza para subir [个] en las opciones del menú.
F2	<ul> <li>Se utiliza para mover hacia abajo <math>[\mathbf{\downarrow}]</math> en el modo menú.</li> </ul>
F3	<ul> <li>Al pulsar durante más de 2 segundos, se accede al modo menú.</li> <li>Se utiliza para salir de un menú y regresar a la pantalla anterior presionando más de 2 segundos [ESC].</li> </ul>
F4	<ul> <li>Se utiliza para entrar [ENT] a las opciones del menú principal.</li> <li>Se utiliza para confirmar alguna modificación presionando más de 2 segundos confirmamos el cambio de un parámetro.</li> </ul>

Virdi logo: Se visualizan las señales LED durante el funcionamiento

1/2001	E It is		Encendido: Normal
VIRDI	Encendido	Blue	Parpadeo: Baja comunicación Bluetooth
Vindi	Puerta	vordo	Encendido: Puerta abierta
VIKDI	abierta	verue	Apagado: Puerta cerrada
Vindi	Alarma	Daia	Apagado: Normal
VIKDI	Aldfilld	KUJU	Parpadeo: Error de comunicación Abrir o bloquear



Manuales operacionales para usuario final	Página: 6
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Iconos de Advertencia



①Detección de incendios	6 Se activa cuando el sensor detecta un incendio.
②Estado de la puerta	Las puertas abren el estado (puerta forzada o no se cerro correctamente).
③Estado de conexión del servidor	El cable de red LAN no está conectado.
	Cuando la conexión es exitosa.
④Conexión USB	La memoria USB está conectada al equipo.

#### Tipos de autenticación

#### INGRESSIO MÉXICO S.A DE C.V



D+52 (55) 9000 07 34 a 36 info@ingressio.com

Manuales operacionales para usuario final	Página: 7
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

Huella dactilar	Registro de huella digital Autenticación de huella digital
Tarjeta	Registro de tarjeta Autenticación de tarjeta
M.Key	Registro de llave móvil Autenticación de llave móvil
Tarjeta o huella dactilar	Registro de huella digital o tarjeta Autenticación de huella digital o tarjeta
Tarjeta o huella dactilar	Registro de huella digital y tarjeta Autenticación de huella digital y tarjeta
M.Key and FP	Registro de huella digital y llave móvil Autenticación de huella digital y llave móvil



Configuraciones de su entorno INGRESSIO MÉXICO S.A DE C.V

Manuales operacionales para usuario final	Página: 8
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

Aspectos a considerar antes de configurar su entorno

Entrar al menú

1.-Pulsar el botón [F3] durante más de 2 segundos o más. Aparecerá la pantalla de autenticación del administrador



El administrador se verifica mediante tarjeta o huella digital en función del método de autenticación. Tras la autenticación exitosa, la pantalla pasa al siguiente menú.

### Configuration 1.User 2.Network 3.Option 4.Information 5.Ext Function

F1

Seleccione el menú que desea cambiar usando los botones  $[\uparrow]$  (F1) y  $[\downarrow]$  (F2), y pulse el botón [ENT] (F4) para ir al submenú.



La descripción de los botones de función como F1, F2, F3, y F4 están en orden numérico en la parte inferior de la pantalla como se muestra arriba. Suba y baje la pantalla, puede presionar el botón [ENT] (F4) durante más de dos segundos para volver al menú anterior.

# j

Manuales operacionales para usuario final	Página: 9
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

Configuración del idioma

Configuraciones del sistema: Para el cambio de idioma Accedemos mediante la siguiente secuencia de ventanas 1.-Presionamos la tecla [F3] durante 3 segundos, a continuación nos desplegara la 1.Usuario pantalla del menú principal. 2.Red 3.Opciones 4.Información 5.Func. Extén F2 F1 2.-Seleccionamos la opción Dispositivo 6.Dispositivo con las teclas [▲] (F1), [▼] F2 1.Conf.sistem [ENT] (F4), nos mostrara el siguiente menú. Y 2.Format tarj escogemos la primer opción 1.Config.Sistem 3.Sensor FP [ENT] (F4). 4.Wiegand 5.Inicializar F1 F2 F3 Ent F4 3.- En la siguiente ventana nos muestra la opción para editar la longitud del ID de empleado con las teclas [▲] (F1), [▼] (F2) y Long. UID presionamos la tecla [▶] (F4), durante dos [2-8] segundos o más.



Manuales operacionales para usuario final		Página: 10
Configuraciones generales y conexiones electicas.		Febrero 2017
Departamento de operacio	ones	Versión 3.0
<ul> <li>4 A continuación podremos modificar el idioma con las teclas [▲] (F1), [▼] (F2), seleccionamos el de nuestra preferencia, y presionamos la tecla [ENT] (F4) durante 3 segundos, para guardar los cambios.</li> </ul>	Conf.sis Idion 3.Españo Esc F3	stem na )I 🕴 Ent F2
5 Enseguida regresamos al menu principal presionando la tecla [ESC] (F3).	Configur 1.Usuari 2.Red 3.Opcion 4.Inform 5.Func. E	ación o hes hación Extén Tr2 Ent F4
<ul> <li>6 Antes de regresar a la pantalla principal nos mostrara el siguiente mensaje para confirmar que los datos se modificaron correctamente con las teclas [▲] (F1), [▼] (F2), seleccionamos (Yes), [ENT] F4 y listo.</li> </ul>	Guard Yes	No



Manuales operacionales para usuario final	Página: 11
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

Conexión	IP
CONCAION	

Configuraciones del sistema: Conexión IP		
Accedemos mediante la siguiente secuencia de ventanas		
1 Presionamos la tecla [F3] de nuestro dispositivo durante 3 segundos, a continuación nos desplegara la siguiente ventana.	Configuración 1.Usuario 2.Red 3.Opciones 4.Información 5.Func. Extén	
2 A continuación Seleccionamos la opción [2. Red] [ENT] (F4) y nos mostrara el siguiente menú. Escogemos [1.ID Terminal] [ENT] (F4).	Red 1.ID Terminal 2.Red Termin. 3.Red server	
<ul> <li>3 En la opción (ID Terminal) seleccionamos el que nos corresponda [▲] (F1), [▼] (F2), [◄] (F3) para editar el ID y presionamos [►] (F4) para avanzar a la siguiente ventana.</li> </ul>	Red         ID Terminal         0000000_	



Manuales operacionales para usuario	o final Página: 12
Configuraciones generales y conexiones e	electicas. Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0
<ul> <li>4A continuación seleccionamos la opción (2.SN) con las teclas [▲] (F1), [♥] (F2), y [ENT] (F4) para regresar a la pantalla principal de red.</li> </ul>	Red   Tipo autent   1.NS   2.SN   3.NO   4.SO     F1   F2   E3c   F3   Ent   F4
5 Seleccionamos la opción (2.Red Termin.) y [ENT] (F4) para editar los parámetros.	Red <b>1.ID Terminal</b> 2.Red Termin. 3.Red server
6 En la siguiente ventana seleccionamos la opción 1.Estatica y [ENT] (F4) para configurar la siguiente opción.	Red Tipo red 1.Estática 2.DHCP



Manuales operacionales para usuari	o final	Página: 13
Configuraciones generales y conexiones	electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones		Versión 3.0
7A continuación en (IP Terminal) colocamos		Red
una IP que este libre en nuestro paquete de red		1100
con las teclas [▲] (F1), [▼] (F2), y [◀] (F3), [▶]	IP 7	Terminal
(F4) para configurar los parámetros, y		
mantenemos presionada la tecla [▶] (F4) para	192. 1	68.000.23_
avanzar.		
	▲ - (	F1 <b>F</b> 2 F3 <b>F</b> 4
8 Fn (Subnet Mask) ingresamos los datos de		
mascara de subred correspondientes con las		Red
teclas [▲] (F1), [▼] (F2), [◀] (F3), y		
presionamos [▶] (F4) para avanzar.	Subi	net Mask
	255.2	255, 255, 00_
	· · ·	F1 🔻 F2
	•	F3 🕨 F4
9 En la siguiente ventana (Gateway) editamos	in protection of the Date	
los parámetros de la puerta de enlace con las		Red
teclas [▲] (F1), [▼] (F2), [◀] (F3), y	0	-town
presionamos [►] (F4) para regresar a la pantalla	G	ateway
principal de red.	192.1	68. 000. 00_
		F1 🔻 F2
		F3 F4
		and the statement of the



Manuales operacionales para usuario	o final	Página: 14
Configuraciones generales y conexiones electicas.		Febrero 2017
Departamento de operaciones V		Versión 3.0
10A continuación seleccionamos la opción (3.Red server) con [▲] (F1), [▼] (F2), y [ENT] (F4).	1.ID 2.Re 3.Re	Red Terminal ed Termin. ed server
11 En la siguiente ventana seleccionamos la opción 1.Estatica y [ENT] (F4) para configurar la siguiente opción.	Tipo 1.Est 2.DD	Red Server tática NS
<ul> <li>12 en (IP Servidor) colocamos la IP a donde va apuntar el lector biométrico (PC, Nube O Cliente servidor) dependiendo el caso con las teclas [▲] (F1), [▼] (F2), [◄] (F3), y presionamos [▶] (F4) para avanzar.</li> </ul>	IP \$	Red         Servidor         68.000.212         F1       ▼ F2         F3       F4



Manuales operacionales para usuario final		Página: 15
Configuraciones generales y conexiones electicas.		Febrero 2017
Departamento de operaciones		Versión 3.0
<ul> <li>13 A continuación editamos el número de puerto que nos corresponda con las teclas [▲]</li> <li>(F1), [▼] (F2), [◄] (F3), y presionamos [►] (F4) para regresar a la pantalla principal de configuraciones de red.</li> </ul>	Ser (	Red         ver Port         09870         F1       F2         F3       F4
<ul> <li>14 Después presionamos la tecla (ESC) [F3]</li> <li>hasta llegar a la pantalla principal de nuestro</li> <li>dispositivo antes de salir nos mostrara el</li> <li>siguiente mensaje. Con las teclas [▲] (F1), [▼]</li> <li>(F2), seleccionamos [YES] (ENT) [F4] para guardar</li> <li>cambios.</li> </ul>	GL	ardar?





Manuales operacionales para usuario final	Página: 16
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Extender la cadena de caracteres para el número de empleados

Configuraciones del sistema: Cadena de caracteres			
Accedemos mediante la siguiente secuencia de ventanas			
1 Presionamos la tecla [ENT] (F3), durante un periodo de 3 segundos, a continuación nos desplegara la siguiente ventana.	Configuración 6.Dispositivo		
2 Seleccionamos la opción [6.Dispositivo] para acceder al siguiente menú y elegimos la opción [1.Config.sistema], [ENT] (F4).	Dispositivo 1.Conf.sistem 2.Format tarj 3.Sensor FP 4.Wiegand 5.Inicializar F1 F2 ESC F3 Ent F4		
<ul> <li>3A continuación con la teclas [▲] (F1), [▼]</li> <li>(F2), editamos el número de usuarios a considerar dentro de un rango de 2-8 dígitos, presionamos [▶] F4 durante 3 segundos para guardar los datos ingresados.</li> </ul>	Conf.sistem Long. UID [2-8]		



Manuales operacionales para usuario final		Página: 17
Configuraciones generales y conexiones electicas.		Febrero 2017
Departamento de operacione	Departamento de operaciones	
<ul> <li>3 En la siguiente ventana de idioma volvemos a seleccionar [▶] F4 durante 3 segundos y nos regresara al menú anterior mantenemos presionados [ESC] (F3) hasta llegar a la pantalla principal.</li> </ul>	Conf Id 3.Espa	.sistem lioma añol ♣ F1 ▼ F2 F3 Ent F4
4Antes de salir por completo nos mostrara un mensaje de confirmación para guardar nuestros datos correctamente seleccionamos [YES] (ENT) [F4] y listo.	Gua	ardar?

j

Manuales operacionales para usuario final	Página: 18
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Dar de alta a un usuario

Configuraciones del sistema: Alta a usuario					
Accedemos mediante la siguiente secuencia de ventanas					
<ol> <li>Presionamos la tecla [ENT] de nuestro dispositivo durante un periodo de 3 segundos, para acceder al menú principal.</li> </ol>	Configuración 1.Usuario 2.Red 3.Opciones 4.Información 5.Func. Extén F1 F2 ESC F3 Ent F4				
<ul> <li>2Seleccionamos la opción (1.Usuario)</li> <li>[ENT] (F4), (1.Añadir) [ENT] (F4) en la siguiente pantalla seleccionamos el número de usuario a ingresar con las teclas [▲]</li> <li>(F1), [▼] (F2), [◄] (F3), y mantenemos presionado [►] (F4) para confirmar el registro de un nuevo usuario.</li> </ul>	Añadir         ID Usuario         000001         ▲ F1 ♥ F2         ◀ F3 ▶ F4				
<ul> <li>3 En tipo de autenticación seleccionamos</li> <li>[FP]: huella digital y/o tarjeta con las teclas</li> <li>[▲] (F1), [▼] (F2), [► siguiente], [ENT]</li> <li>(F4).</li> </ul>	Auth Type FP Card M.Key And Or Next F1 F2 Esc F3 Ent F4				



Manuales operacionales para usu	Página: 19	
Configuraciones generales y conexior	Febrero 2017	
Departamento de operacion	nes	Versión 3.0
<ul> <li>4 A continuación Seleccionamos el nivel de autenticación requerido por el usuario [0-9] presionando [▲] (F1), [♥] (F2), y mantenemos presionado [▶] (F4) para realizar el registro.</li> <li>5 A continuación nos mostrara el siguiente mensaje para colocar nuestra huella y/o tarjeta en el sensor según sea el caso. Tenemos que hacer el registro dos veces.</li> </ul>	Añac	adir el 1:1 -9] 0 4 F2 3 F4
6 Después de hacer el registro exitoso nos mostrara el siguiente mensaje seleccionamos [YES] (ENT) [F4].	Otra Añad Yes	vezFP dir FP



Manuales operacionales para usu	Página: 20	
Configuraciones generales y conexior	Febrero 2017	
Departamento de operacion	nes	Versión 3.0
7 Enseguida nos mostrara nuevamente la pantalla con el mensaje [añadir FP] para confirmar nuestro registro, volvemos a colocar nuevamente nuestra huella al sensor y cuando nos muestre el mensaje de guardar cambios, seleccionamos [No] (ENT) [F4].	Añac () Otra	lir FP
8 Nos mostrara la siguiente ventana Y nuestro registro estará guardado correctamente.	Reg.	corre!



Manuales operacionales para usuario final	Página: 21
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Validación de interconexión de dispositivos biométricos.

En este módulo se describen una serie de procesos básicos recomendados para la validación de la correcta conexión de nuestros dispositivos biométricos a la red local de usuario final, así como la confirmación exitosa de interconexión del dispositivo biométrico con su base de datos en la nube.

#### Prerrequisitos:

- Correcta configuración de parámetros generales y de red en dispositivos biométricos.
- Alta de usuario "solo se requiere el alta de un empleado" tanto en sistema como en dispositivo biométrico para una actividad de validación efectiva.

#### **Consideraciones:**

- Al ser este un tema de carácter técnico se recomienda realizar actividad por parte de personal especializado.

#### Prueba (A) Conexión de dispositivo biométrico a red local:

Paso uno: abrimos una venta de línea de comandos "Símbolo de sistema" en un equipo de cómputo conectado en el mismo segmento de red al que está conectado nuestro dispositivo biométrico, Inicio-> Ejecutar-> "CMD" o "Símbolo de Sistema", igualmente podemos ubicar la herramienta en nuestra lista de programas en PC.



Imagen 1 – Icono de Símbolo de Sistema

Paso dos: en línea de comandos tecleamos el siguiente comando: C:\>ping X.X.X.X, donde las X son el parámetro de IP local asignado a lector, ejemplo: C:\>ping 192.168.0.200 y finalmente ejecutamos el comando preciando la tecla Enter.



Manuales operacionales para usuario final	Página: 22
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

Este paso nos dará como resulto exitoso la siguiente sucesión de líneas:

C:\Windows\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙	
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.		^
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.202		
Haciendo ping a 192.168.0.202 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128 Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo<1m TTL=128 Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo<1m TTL=128 Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128		
Estadísticas de ping para 192.168.0.202: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms		
C:\Windows\system32>		

Imagen 1 – Ventana de sistema ping exitoso

De lo contrario como resultado tendremos la siguiente sucesión de líneas:



Imagen 1 – Ventana de sistema ping fallido

Si es el caso de **validación fallida** se deben valorar aspectos de comunicación interna en su red local como cableado de red se recomienda usar un cable plano con la configuración tipo B, confirmar apertura de puerto asignado a dispositivo de entrada y salida tanto en firewall como con el proveedor de servicio de internet, finalmente confirmar la correcta configuración de parámetros de red en dispositivos biométricos.



# i

Manuales operacionales para usuario final	Página: 23
Configuraciones generales y conexiones electicas.	Febrero 2017
Departamento de operaciones	Versión 3.0

#### Prueba (B) Interconexión de dispositivo biométrico a base de datos en la nube:

En esta prueba lo que pretendemos valorar es el hecho de envió de datos del tipo registros o checadas desde un dispositivo biométrico a su correspondiente base de datos en la nube por lo cual debemos tener todas las partes antes descritas en manual cubiertas y validadas exitosamente.

Paso uno: realizar una serie de checadas o registros físicos en lector validando que el registro del empleado en cuestión sea exitoso.

Paso dos: ingresar a nuestra cuenta de sistema en la nube a la opción de menú Lectores->Monitor de Terminales AC, esta ventana lo que nos despliega y muestra es la relación de Poleos entendiéndose con esto la actividad de envió de datos de dispositivo biométrico a base de datos y registrándose así las últimas fechas de interconexión de los biométrico y los minutos sin actividad.

Terminales AC En Línea

Drag a column header here to group by that column						
ID Terminal Puerto Última Vez Conectado Último Poleo Minutos Sin Polear Registro Tiempo Real Empleado Tiempo						Empleado Tiempo Real
•	•	▼	- 7	7	- *	♥

Imagen 1 - Ventana de sistema Poleo inexistente

Terminales AC En Línea

Drag a column header here to group by that column								
ID Terminal	Puerto	Última Vez Conectado	Último Poleo	Minutos Sin Polear	Registro Tiempo Real	Empleado Tiempo Real		
7	7	- 7	• ?	7	- 7	٣		
364	9872	09/02/2017 16:16:22	09/12/2016 12:06:53	89530	09/02/2017 16:16:20	21		
550	9870	16/12/2016 10:04:16	15/12/2016 09:50:53	81026	15/12/2016 09:49:33	9999		
577	9870	17/10/2016 17:23:07	17/10/2016 01:37:36	166479	14/10/2016 17:49:55	1001		
654	9871	07/02/2017 12:58:00	27/12/2016 11:54:25	63622	03/02/2017 13:13:56	36		

Imagen 1 – Ventana de sistema Poleo exitoso

Pasó tres: finalmente y para cerrar por completo el ciclo de interconexión de dispositivos biométricos con sistema ingresamos a nuestra cuenta de sistema en la nube y generamos un reporte del tipo Accesos en la siguiente ruta de menú Reportes->Reporteados->Accesos para el día en que se realizó la actividad.

El reporte del tipo Accesos genera una lista de registros o checadas físicas en lector obtenidas de un proceso de Poleo exitoso por tanto este reporte nos debe confirmar la fecha, hora, ID de Terminal y empleado registrado correctamente.

Número de Empleado	Nombre	Apellido Patern	o Apellido Materno			
25072011	ALEJANDRO	GUITIERREZ	SOSA			
Fecha		Lector		Origen Checada	Terminal	Tipo Checada
18/04/2016 1	0:56:10 a.m.	caehg37743 - Vir 2100 caehg3774	di AC-2100 AC- 3	Lector Biométrico	635	Entradas/Salidas

Imagen 1 – Reporte Accesos

